

## Компрессор Atlas Copco XAS 468E (на дорожном шасси)

Компрессор средней мощности XAS 486 E имеет достаточную производительность для питания до 3-4-х абразивоструйных постов в зависимости от номера сопла, для применения в бурении скважин, в горношахтных работах, для питания шахтных перфораторов и другого сопутствующего инструмента, и оборудования. Простая панель управления делает работу с компрессором удобным и понятным.

Модель имеет исполнение на шасси для буксировки за транспортным средством с выдачей ПСМ или без шасси на опорах для монтажа в кузов, контейнер или для стационарной установки.



### Технические характеристики

Рабочее давление (избыточное), бар:	7,0
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин:	28,5
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	63
Вынос масла на 100% мощности, мг/м3:	менее 5
Количество постов на 3/4", шт.:	1
Количество постов на 1.1/4", шт:	1
Количество постов на 2.1/2", шт:	1
<b>Двигатель:</b>	
Модель:	YLF315L1-4
Охлаждение:	воздушное
Мощность, кВт:	160,0
Напряжение, В:	400
Частота, Гц:	50
Обороты двигателя, об./мин:	1480
Сервисный фактор:	1,15
Колебания напряжения, %:	15

Система охлаждения:	Масл.
cos $\phi$ :	0,9
Класс изоляции обмоток:	F
Класс защиты двигателя:	IP54
<b>Габариты и вес:</b>	
Длина с дышлом, мм:	4685
Длина без дышла, мм:	1520
Ширина на шасси, мм:	1685
Высота на шасси, мм:	2100
Вес рабочий с шасси, кг:	4193

## Особенности

Модель имеет исполнение на шасси для буксировки за транспортным средством с выдачей ПСМ или без шасси на опорах для монтажа в кузов, контейнер или для стационарной установки. Простая панель управления

## Сертификаты, справки и документация на XAS 486

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности Декларация Соответствия ТР ТС Инструкция по эксплуатации на русском языке Каталог запасных частей

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: info@atlas-stt.ru  
<http://atlas-stt.ru>